

Взрывозащищенные переходники серии ВА



Тип	ВА
Технические условия	ТУ 3599-004-15232514-2014
Сертификат соответствия	ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
Маркировки взрывозащиты	Ex e II Gb U (Ex e IIC Gb U) Ex d IIC Gb U Ex ta IIIC Da U
Защита от внешних воздействий	IP66 / IP67 / IP68
Температура эксплуатации	-60°C ≤ Ta ≤ +130°C
Материал корпусных деталей	Латунь / никелированная латунь / нержавеющая сталь

Взрывозащищенные переходники серии ВА предназначены для изменения диаметра и/или изменения типа резьбы вводных отверстий.

Переходники имеют двойную маркировку взрывозащиты по газу и маркировку защиты по пыли и предназначены для эксплуатации в составе законченных изделий во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2, а также 20, 21 и 22.

При использовании переходников в составе взрывозащищенного электрооборудования необходимо соблюдать следующие правила:

- 1) разрешено использовать не более одного переходника на одном кабельном вводе;
- 2) запрещается устанавливать стопорную заглушку в переходник.
- 3) в переходниках размер внутренней (большей) резьбы не должен отличаться от наружной (меньшей) более чем на два шага.
- 4) при использовании переходников с метрической резьбой, обязательно необходимо применять уплотнительные кольца которое является дополнительным элементом для защиты резьбы от загрязнения и заказывается отдельно.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Тип	Код заказа*	Тип и размер резьбы А	Тип и размер резьбы В	Длина L, мм	Размер шестигранника под ключ М x N, мм
 ADAPTOR	BA20-25	M20x1,5	M25x1,5	35	30x33
	BA20-32	M20x1,5	M32x1,5	35	36x39,2
	BA25-32	M25x1,5	M32x1,5	35	36x39,2
	BA25-40	M25x1,5	M40x1,5	35	46x50,6
	BA32-40	M32x1,5	M40x1,5	35	46x50,6
	BA25-1NPT	M25x1,5	1"NPT	35	36x39,2
 REDUCER	BA25-20	M25x1,5	M20x1,5	23	30x33
	BA32-20	M32x1,5	M20x1,5	23	36x39,2
	BA32-25	M32x1,5	M25x1,5	23	36x39,2
	BA40-25	M40x1,5	M25x1,5	23	46x50,6
	BA40-32	M40x1,5	M32x1,5	23	46x50,6
	BA32-1/2G	M32x1,5	1/2"G	23	36x39,2

* – Код заказа указан для латунных изделий

По ниже приведенной структуре обозначения переходника Вы сможете самостоятельно выбрать необходимый переходник серии ВА:



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93